

Montage der Sonnenschutzfolien

Unsere hochwertigen Sonnenschutzfolien haben eine transparente Schutzfolie auf einer Seite (dahinter ist der Kleber der Folie).

Die Glasscheiben vorher gründlich reinigen: Am besten destilliertes Wasser mit Shampoo (z. B.: Palmolive) verwenden und mit einem Glasschaber über die Fläche schaben. Danach wieder nass machen und mit einem Gummiabzieher die Scheiben reinigen.

Die Glasscheiben **gut** mit Wasser einsprühen, danach die Schutzfolie von der Folie ziehen und gleichzeitig ebenfalls **gut** mit Wasser einsprühen (das ist die Seite mit dem Kleber).

Wenn die Schutzfolie ganz abgezogen ist, die Folie so schnell wie möglich auf die Glasscheibe drücken und mit der Hand ausstreifen, einrichten, dann mit dem Gummiabzieher das meiste Wasser herausstreifen.

Nun hält die Folie fürs erste.

Jetzt muss man die Ränder genau zuschneiden: Stanleymesser bitte nur mit hochwertigen Cutterklingen (z. B. von Olfa) verwenden. Die Folie mit einer Spachtel gegen den Rand bzw. die Dichtung drücken und mit dem Messer schneiden.

Die Folie nochmals nass sprühen und mit einem Rakel oder einer harten Spachtel das restliche Wasser herausstreichen (eventuell wiederholen, es sollen keine Wasserblasen mehr sichtbar sein).

Bei unseren Splitterschutzfolie bitte mindestens 3x die Folie ausrakeln!

Wir wünschen Ihnen Gutes Gelingen und viel Freude mit unseren Sonnenschutzfolien.